

マスターキーの使用方法

ポートブロックに差し込む時 (解放状態)

ブレードキー
(閉じた状態)



ロックピンが飛び出している

ポートブロックから引き抜く時 (ロック状態)

ブレードキー
(閉じた状態)



ロックピンが中に引き込まれている

1. 取付方法

a) Type-CポートにUSB Type-C用ポートブロックを差し込みます。突起部分を押し込むとロックされます




ロックボタン
開錠時




2. 取外方法

a) ブレードキーを解放状態にします





b) USB Type-C用ポートブロックにブレードキーを挿入します



マスターキーの「上下の向き」にご注意ください。USB Type-C用ポートブロックには上下の向きがあります。

c) 挿入したら、レバーを少し戻して、そのままポートブロックを引き抜きます



d) ポートブロックからマスターキーを取り外すには、レバーを最前面まで押し出した状態にすると引き抜くことができます。